



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti.

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg a ProClip felszerelésének helyét. Húzza le a ProClip-en lévő ragasztószalagos borításokat. 2. Helyezze a ProClip alsó ferde élét a szellőző alsó belső része és a szellőző körülvevő keret közötti részbe.



2. A hüvelykujját és az ujjait használva hajlítsa össze a ProClip-et, és helyezze a ProClip felső szögletes élét a szellőző felső belső oldala és a szellőzőt körülvevő keret közötti részbe.

3. és 4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Frontier (2022-2024)

