



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az utasításokat és nézze meg a képeket a ProClip felszerelése előtt.

1. Nyomja a ProClip szögletes alsó részét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a középkonzol közötti részbe.



2. Nyomja a ProClip felső részét lefelé/előre úgy, hogy a szögletes él a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe kerüljön.

3. Nyomja be teljesen a ProClip felső részét, amíg meg nem áll.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- NIO ET7 (2023-2026)

