



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartó felszerelése történjen meg: minden tartót akkor kell felszerelni, amikor a tartó a helyén van.



1. A mellékelt alkoholos párnával óvatosan tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Távolítsa el a ragasztószalag hátlapját. Helyezze a felső peremet a jobb oldali szellőzőkeret belsejébe.



2. Húzza lefelé és befelé a tartó alját, amíg az alsó lépés a kesztyűtartó kioldógombja előtt lévő műszerfalpanel fölé nem csípi.

3. Nyomja felfelé az alsó ajkát, hogy a kétoldalas ragasztószalag teljes mértékben érintkezzen a műszerfallal. 4. Nyomja lefelé a felső peremet, hogy a kétoldalas szalag teljes mértékben érintkezzen a szellőzőkerettel.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Lexus UX Series (2023-2026)