



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClipet szerelje fel: minden tartót a ProClip felhelyezése után kell felerősíteni.



1. A mellékelt résnyitók vékony végét nyomja a műszerfal motorháztetője és a műszerfal közötti részbe, hogy a rést kiszélesítse. Helyezze a résnyitókat a képeken látható módon, a rés felső és alsó ívénél.

2. Nyomja a tartó hosszú részén lévő szögletes él egyik sarkát a résnyitók közötti részbe. Lassan és határozottan nyomja le, és dolgozza be a szögletes élt teljesen a részbe.



3. Tartsa a csatlakoztatott élt a helyén a részben. Ezzel egyidejűleg fogja meg az előlapot, és hajlítsa meg a tartó rövid élét. Húzza át és akassza be a műszerfal burkolatának peremén. Húzza ki a résnyílásokat.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Genesis GV80 (2024-2023)