

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip tartó felszerelése történjen meg: minden tartót a ProClip felszerelése után kell felszerelni.

1. A mellékelt résnyitó vékony végét nyomja felfelé a túlnyúló díszléc és a szellőzőnyílás-rész közötti részbe, a rés kiszélesítéséhez.



2. Helyezze a tartó alsó élét a műszerfal díszléc és a szellőzőszellőző szekció közötti részbe.

3. Nyomja lefelé a tartó tetejét. Nyomja előre a tartót, amíg a felső széle a résnyitó melletti részbe nem kerül. Húzza ki a résnyitót.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mazda CX-50 (2023-2026)

