



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip tartó felszerelése történjen meg: minden tartót/berendezést a tartó felszerelése után kell felszerelni.

Az első, hogy a ClipClip a helyére kerüljön...

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahol a tartó elhelyezésre kerül. 2. A mellékelt résnyitó vékony végét nyomja be a szellőzőház és a környező keret közötti részbe a rés tágitásához. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Nyomja a tartó felső élének egyik sarkát a résnyíló melletti részbe. Óvatosan nyomja felfelé, hogy a szögletes él teljes egészében a részbe kerüljön. Húzza ki a résnyitót.



Az ajtónyílás nyílásának eltávolítása...

2. Nyomja a résnyitót a szellőzőház és a környező keret közötti részbe. Nyomja felfelé és előre a tartó alsó részét. Akassza be a ferde alsó élét a résnyitó melletti részbe. Nyomja lefelé az alsó peremet, hogy az egészen a részbe kerüljön. Húzza ki a résnyitót.



Ez az a hely, ahol az ajtókapcsoló nyílója van, és az ajtókapcsoló nyílója van.

3-4. A ProClip rögzítő a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Lexus ES Series (2022-2025)