



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip tartó felszerelése történjen meg: minden tartót/berendezést a tartó felszerelése után kell felszerelni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Helyezze a tartót a képernyő fölé. Nyomja/csúszassa lefelé a tartó bal szélét, és akassza a képernyő köré.



2. Óvatosan húzza/hajtsa el a tartó jobb szélét a képernyőtől. Nyomja/csúszassa lefelé a tartót, és akassza a jobb szélét a képernyő köré.

3. Nyomja lefelé a tartó mindkét oldalát, amíg megfelelően a helyére nem kerül.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Pathfinder (2022-2026)

