



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip tartó felszerelése történjen meg: minden tartót/berendezést a tartó felszerelése után kell felszerelni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Nyomja a tartó vékony alsó szélét a rekesz és a középkonzol közötti részbe.



2. Húzza a tartó felső részét maga felé és felfelé,

3. Akassza be a tartó alsó szélét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.

4. A ProClip tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Lexus RX Series (2023-2026)

