



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClipet szerelje fel: minden tartót/berendezést a ProClip felhelyezése után kell felerősíteni.

1. Nyomja a mellékelt résnyitót a kemény és a puha keret közé, hogy a rést kitágítsa.



2. Nyomja a tartó ferde felső részét a résnyíló melletti részbe. Vegye ki a résnyitót.

3. Nyomja befelé a tartót úgy, hogy a tartó szögletes alsó része bepattanjon az alatta lévő keretbe.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Lexus NX Series (2022-2026)

