

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip felszerelése történjen meg: minden tartót a ProClip felszerelése után kell felszerelni.

1. Nyomja a mellékelt résnyitók vékony végét a műszerfal párnázott teteje alatti részbe, hogy a startgomb mindkét oldalán tágítsa a rést. 2. Akassza be a tartó felső szélét a résnyitók közötti részbe. Húzza ki a résnyitókat.

2. Nyomja a résnyitókat a műszerfal teteje és a startgombot körülvevő panel közötti részbe. Húzza/hajlítsa maga felé a tartó alsó szélét úgy, hogy ne érjen a műszerfalhoz. Nyomja lefelé az alsó szélét, és helyezze a résnyitók közötti részbe. Húzza ki a résnyitókat.

3-4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Blazer (2019-2023)