



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti.

1. Készítse elő a beszerelést.

2. Nyomja össze kissé a ProClipet. Nyomja a ProClip alsó részét a képernyő feletti részbe.



3. Nyomja a ProClip felső részét lefelé, majd előre a szellőzőcsík alatti részbe.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mazda MX-30 (2021-2026)

