

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip tartó felszerelése történjen meg: minden tartót a ProClip felszerelése után kell felszerelni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Távolítsa el a ragasztószalagos fedelet. Helyezze az alsó élét a képernyő és a szellőzőkeret közötti részbe.

2. Nyomja lefelé és előre a tartót úgy, hogy a felső szélé a szellőzőházba kerüljön.

3. Nyomja előre a tartót, amíg a felső blokk a műszerfalnak nem támaszkodik.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Land Rover Discovery 5 (2021-2026)

