



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/berendezést a tartótartó felhelyezése után kell felerősíteni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Akassza be a tartó hosszú felső részét a műszerfalpanel hátsó éle fölé, közvetlenül a szélvédő előtt.

2. Húzza át a tartó alsó szélét a műszerfal panel szélén.

3. Akassza be az alsó szélét a műszerfal panel széle fölé.



4. A ProClip tartó a helyén van. A tartó a képernyő bal vagy jobb oldalára szerelhető.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Jeep Gladiator (2024-2026); Jeep Wrangler (2024-2026)

