

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a tartó felszerelése történjen meg: minden tartót/berendezést a tartó felszerelése után kell felszerelni.



1. Tolja a bal oldali szellőzőnyílás vezérlőjét teljesen jobbra. Nyomja a mellékelt résnyitó vékony végét a közvetlenül a lamellavezérlő felett a szellőzőház és a környező keret közötti részbe, hogy a rés táguljon. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a szerelvényt be kell szerelni. Húzza le a tartó ragasztószalagos borítását.



2. Akassza be a tartó alsó részén lévő hornyolt peremet a szellőzőnyílást körülvevő keret fölé.

3. Nyomja lefelé/előre a tartó felső részét, és akassza be a felső részen lévő szögletes peremet a résnyílás melletti részbe. Húzza ki a résnyitót.

4. A ProClip tartó a helyén van



Az alábbiakkal kompatibilis

- Genesis GV60 (2024-2026)