



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip tartó felszerelése történjen meg: minden tartót/berendezést a tartó felszerelése után kell felszerelni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Helyezze a tartót a képernyő fölé. Hajlítsa/elhúzza szét az oldalakat.

Nyomja/csúsztassa lefelé a tartót, és akassza az oldalakat a képernyő köré.



2. Nyomja lefelé a tartót úgy, hogy az egész képernyő köré akadjon.

3. Nyomja rá a tartóra, amíg az megfelelően a helyére nem kerül.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Rio (2022-2024)

