

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip tartó felszerelése történjen meg: bármilyen készüléktartót/berendezést a tartó felszerelése után kell felszerelni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Akassza be a tartó alsó szélét a szellőzőnyílást körülvevő keret fölé.

2. Állítsa a tartót a képen látható pozícióba. A jobb szélnek egy vonalba kell kerülnie a díszlécen lévő íves vonallal.



3. Nyomja lefelé és előre a tartó tetejét úgy, hogy a felső széle a szellőzőnyílást körülvevő keret alá akadjon be/kapaszkodjon. 4. Nyomja felfelé és lefelé a felső és alsó rész belső oldalát, hogy a tartó megfelelően elhelyezkedjen.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Venue (2023-2026)