

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/felszerelést a ProClip tartó rögzítése után kell felszerelnie.



1. Csúsztassa a ProClip-et a képernyő mögé, és akassza a tartó szögletes peremét a képernyő bal oldalára.

2. Hajlítsa a tartó jobb részét maga felé.

3. Helyezze a tartó szögletes jobb részét a képernyő szélére.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz S-Class (2021-2026)

