

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip tartót rögzítené. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/berendezést csak a tartó felszerelése után rögzítsen.



1. Használja a mellékelt alkoholtartalmú törlőkendőt a terület megtisztításához, ahová a tartó kerül. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét. Helyezze a tartót a bal oldali légbeömlő elé úgy, hogy az előlap a vezető felé dőljön. Akassza a tartó alsó szélét a légbeömlő körüli keretre.

2. Nyomja előre a tartó felső részét úgy, hogy a felső szél beakadjon a légbeömlőt körülvevő keret alá.



3. Nyomja felfelé/lefelé a tartó alsó/felső részének belsejét, hogy a tartó megfelelően a helyén legyen.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Z (2023-2026)

