

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip tartó felszerelése történjen meg: minden tartót/berendezést a tartó felszerelése után kell felszerelni. Fontos, hogy ezt a tartót pontosan a képeken látható pozícióban rögzítse.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. 2. Helyezze el a tartót úgy, hogy éppen a középkonzol falában lévő szög alatt legyen. Nyomja a tartó jobb szélét a kezelőpanel kerete és a középkonzol fala közötti részbe.



2. Nyomja előre a tartó előlapjának bal oldalát úgy, hogy a bal széle a középkonzol oldalfala mögé akadjon/csapódjon be.

3-4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Polaris Slingshot (2021-2026)

