

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti.

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClipet fel kell szerelni. Húzza le a ProClip ragasztószalagos borítását. 2. Akassza a ProClip bal szélét ragasztószalaggal a vezérlőpanelt körülvevő keret fölé.



2. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, hogy a szögletes széle beakadjon a középkonzolon lévő részbe.

3. - 4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Amarok (2024-2026)

