

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartó felszerelése történjen meg: minden tartót/berendezést akkor kell felszerelni, amikor a tartó a helyén van.

1. A mellékelt résnyitók vékony végeit nyomja be a keret és a műszerfal közötti részbe, hogy a rés táguljon.



2. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. 3. Húzza le a tartóra ragasztott ragasztószalagos borítást. Helyezze a tartó alsó peremét a keret és a kárpit közötti részbe.



3. Nyomja lefelé és előre az előlapot, és helyezze be a felső peremet a keret és a díszléc közötti részbe. Nyomja felfelé a hüvelykujjával, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a felső ajak teljesen behelyeződött és a szalag megfelelően rögzül.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Accord (2023-2026); Honda CR-V (2023-2026)

