

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip tartó felszerelése történjen meg: minden tartót a ProClip felszerelése után kell felszerelni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borításokat. Akassza be a tartó felső részén lévő ferde peremet a díszléc fölé.



2. Nyomja előre a tartó alsó részét, hogy az alsó széle beakadjon a műszerfalon lévő részbe.



3. Nyomja előre az alsó részt, hogy a perem teljesen belemásszon a részbe, és a ragasztószalagok rögzüljenek.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW 5-series G60, G61, G68 (2024-2026); BMW i5 (2024-2026)