

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/berendezést a tartótartó felhelyezése után kell felerősíteni.

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Helyezze a tartót közvetlenül a képernyőtől balra, a képernyő mentén egyenesen igazítva.

2. Akassza a tartó felső szélét a műszerfal kerete fölé. Győződjön meg róla, hogy közvetlenül a keret csúcsa fölött van, egyenesen igazítva, hogy mindkét oldala a műszerfalhoz rögzüljön.

3. Húzza lefelé a tartót. Nyomja előre az alsó részt, hogy az alsó széle bepattanjon/bezsugorodjon a műszerfalkeretbe. Nyomja felfelé a tartó alját, hogy megfelelően a helyére kerüljön.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Carnival (2022-2026)