

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip felszerelése történjen meg: minden tartót a ProClip felszerelése után kell felszerelni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borításokat. Akassza be a tartó felső szélét a szellőzőház belső teteje alá.

2. Nyomja a tartó alsó szélét felfelé és előre. Akassza be az alsó szélét a szellőzőház belső alja fölé.



3. Nyomja rá a tartóra, hogy a ragasztószalagok rögzüljenek. Ez a tartó a bal oldali szellőzőnyílásra is felhelyezhető, feltéve, hogy a felszerelni kívánt eszköz nem zavarja a képernyő kilátását.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Tourneo Custom (2024-2026); Ford Transit Custom (2024-2026)
- Volkswagen Caravelle T7 (2025-2026); Volkswagen T7 Transporter/Pickup (2025-2026)