

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip tartó felszerelése történjen meg: minden tartót/berendezést a tartó felszerelése után kell felszerelni.



1. Nyomja be a burkolt résnyitó vékony végét a középkonzol és a műszerfal közötti részbe. 2. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást.



2. Nyomja a tartó felső szélét a résnyíló melletti részbe. Húzza ki a résnyitót.

3. Nyomja felfelé és előre a tartó alsó részét. Akassza be a hornyolt alsó szélét a szellőzőnyílást körülvevő keret fölé.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Passat (2024-2026)