



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartó felszerelése történjen meg: bármilyen készüléktartót/berendezést csak a tartó felszerelése után kell felszerelni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Helyezze a tartó alsó szélét a szellőzőnyílást körülvevő keretre.

2. Nyomja lefelé és előre a tartó felső részét.

3. Nyomja előre a felső részt úgy, hogy a perem a szellőzőnyílást körülvevő keret alá akadjon be.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda e:Ny1 (2024-2026)

