

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/berendezést a tartótartó felhelyezése után kell felerősíteni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. 2. A mellékelt résnyitó vékony élét nyomja be a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe, hogy a rést kitágítsa. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Nyomja a tartó alsó szélét a keret és a középkonzol közötti részbe, és akassza be a szögletes szélét a keret alá.



2. Húzza felfelé a tartó felső részét, és akassza be a szögletes peremet a résnyílás melletti részbe.

3. Nyomja le a tartó felső részét úgy, hogy a szögletes él egészen a részbe kerüljön. Húzza ki a résnyitót.



4. A ProClip tartó a helyén van.”

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz V-Class (2025-2026)