



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/felszerelést a tartó rögzítése után kell csatlakoztatni. Ez a tartó két részből áll: egy rögzítő elemből és egy előlapi lemezből.



1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület tisztítására, ahová a tartó kerül. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét. Helyezze a rögzítő elemet az előlapi lemez mögé, ahogy a képen látható. Csavarja össze a részeket kézzel a mellékelt csavarokkal, de ne húzza meg még a csavarokat.



2. Akassza a tartó felső szélét a műszerfal túlnyúlása alá. Akassza az előlapi lemez alsó szélét a képernyő mögé. Nyomja meg a tartót, hogy a ragasztószalag biztonságosan tapadjon.

3. Húzza meg a csavarokat, hogy a tartó megfelelően a helyén legyen.



4. A ProClip tartó a helyén van. A tartót az légbefúvó szélességén belül bárhol el lehet helyezni.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Land Rover Range Rover Velar (2024-2026)