

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/berendezést a tartótartó felhelyezése után kell felerősíteni.



1. Nyomja a mellékelt résnyitók vékony végét a középkonzol oldalfalán lévő részbe, hogy a rést kiszélesítse. 2. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást.



2. Akassza be a tartó jobb szélét a középkonzolt körülvéző keret fölé.

3. Nyomja előre a tartó bal oldalát úgy, hogy a szögletes széle beakadjon a résnyílások közötti részbe. Nyomja meg a bal szélét úgy, hogy az teljesen belemásszon a részbe. Húzza ki a résnyitókat.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault T (2023-2026)