

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felszerelné. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: minden eszköztartót felhelyezése után kell felerősíteni.

1. Tartsa úgy az előlapot, hogy a lyukak a felső felén helyezkedjenek el. Helyezze a kisebbik részt a lemez hátuljára úgy, hogy a szög lefelé mutasson. 2. Rögzítse a két részt egymáshoz a mellékelt csavarokkal.

MEGJEGYZÉS: Ne húzza meg a csavart, csak rögzítse egymáshoz a két alkatrészt, néhány milliméternyi helyet hagyva közöttük.

2. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Helyezze a tartót a szellőzőnyílás elé. Akassza be a tartó ferde szélét a szellőzőnyílást körülvevő keret fölé úgy, hogy az alsó széle a műszerfal túlnyúlása alá kerüljön.

3. Húzza meg a csavarokat, hogy a tartó megfelelően a helyén üljön.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Scania G-series (2025-2026); Scania L-series (2025-2026); Scania R-series (2025-2026); Scania S-series

(2025-2026)