

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartó felszerelése történjen meg: bármilyen készüléktartót csak a tartó felszerelése után kell felszerelni.



1. Óvatosan helyezze a tartót a műszerfal túlnyúlására. Akassza a szögletes felső szélét a műszerfal túlnyúlása fölé.

2. Nyomja lefelé a tartó felső részét úgy, hogy a szögletes él a műszerfal mögötti részbe kerüljön.



3. Nyomja előre a tartó alsó részét, hogy a szögletes alsó él megfelelően beakadjon a műszerfal mögé.

4. A ProClip tartó a helyén van. A tartó tetszőlegesen elhelyezhető a középső szellőzőnyílások szélességében, feltéve, hogy a felszerelt eszköz/berendezés nem akadályozza a láthatóságot és a hozzáférést.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi Q6 (2025-2026)