

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/felszerelést a tartó felszerelése után kell rögzíteni.



1. Nyomja be a mellékelt résnyitó lekerekített szélét a képernyőt körülvevő keret és a műszerfal panelje közötti részbe, hogy szélesítse a rést. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztítására, ahol a tartó fel lesz szerelve. Távolítsa el a ragasztószalag védőfóliáját.



2. Tartsa a tartót középen a jobb oldali légbeömlő fölött, és nyomja a tartó felső szélét a résnyitó melletti részbe. Akassza be a szélét a műszerfal panelje mögé. Húzza ki a résnyitót.

3. Húzza lefelé a tartó alsó részét, hogy a tartó kissé kinyíljon. Akassza be az alsó szélét a műszerfal panelje alá.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota LandCruiser 250 (2024-2026); Toyota LandCruiser Prado (2024-2026)