

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/berendezést a tartótartó felhelyezése után kell felerősíteni.



1. Nyomja a mellékelt résnyitó vékony végét a szellőzőnyílást körülvevő keretek és a műszerfal közötti részbe, hogy kiszélesítse a rést. 2. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Nyomja a tartó felső részének ferde élét a résnyíló melletti részbe. Húzza ki a résnyitót.



2. Húzza lefelé a tartó alsó részét, és akassza be a szögletes alsó peremet a szellőzőnyílást körülvevő keret és a díszléc közötti részbe.

3. Nyomja rá a tartó felső és alsó részét, hogy a szögletes élek megfelelően bemenjenek a résekbe, és a ragasztószalagok rögzüljenek.

4. A ProClip tartó a helyén van. Ez a tartó a szellőzőnyílás szélességén belül bármilyen helyre elhelyezhető, feltéve, hogy a felszerelni kívánt eszköz/berendezés nem zavarja a képernyő kilátását vagy a gombokhoz való hozzáférést.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen Dispatch (2025-2026); Citroen E-Jumpy (2025-2026); Citroen E-SpaceTourer (2025-2026); Citroen Jumpy 3rd Gen (2025-2026); Citroen SpaceTourer (2025-2026)
- Fiat E-Scudo (2025-2026); Fiat Scudo (2025-2026)
- Opel Vivaro (2025-2026); Opel Vivaro-e (2025-2026)
- Peugeot E-Expert Combi (2025-2026); Peugeot E-Traveller (2025-2026); Peugeot Expert (2025-2026); Peugeot Traveller (2025-2026)
- Toyota Proace (2025-2026); Toyota Proace Verso (2025-2026)
- Vauxhall Vivaro (2025-2026); Vauxhall Vivaro Life (2025-2026)