

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/berendezést a tartótartó felhelyezése után kell felerősíteni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Akassza be a tartó felső szélét a középső panelszegély alá.



2. Nyomja előre a tartó alsó részét úgy, hogy a hornyolt alsó széle a szellőzőnyílást körülvevő keretbe akadjon.

3. Ez a tartó a szellőzőnyílás szélességén belül bárhová elhelyezhető.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW 1-series F70 (2025-2026)