

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/felszerelést a tartó helyére kerülése után kell rögzíteni.



1. Tartsa a tartót úgy, hogy az előlap a vezető felé legyen döntve. Helyezze a tartót közvetlenül a képernyő bal oldalára.

2. Nyomja előre a tartó tetejét, hogy a felső él bepattanjon a szövetpanel és a keret közötti részbe. A felső szár felfelé tolásával segítheti a felszerelést.



3. Nyomja előre a tartó alsó részét, hogy az alsó él bepattanjon a szövetpanel és a keret közötti részbe. Az alsó szár lefelé tolásával segítheti a felszerelést.

4. A ProClip tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia EV9 (2024-2026)

