



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip tartót rögzíti. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/berendezést csak a tartó rögzítése után szabad csatlakoztatni.

1. Illessze össze a tartó két nagy részét.



2. Rögzítse a két részt az mellékelt lap és gépcsavarok segítségével. Használja a mellékelt alkoholos kendőt, hogy megtisztítsa azt a területet, ahová a tartó kerül. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét.



3. Tartsa a tartót a képernyő fölé úgy, hogy az előlapi lemez a vezető oldalán legyen. Hajlítsa kifelé a széleket, és csúsztassa a tartót lefelé a képernyő oldalain. Folytassa a tartó lefelé mozgását, egyik oldalról a másikra, amíg a képernyő hátuljára nem kerül. Győződjön meg arról, hogy a szélek egyenletesen helyezkednek el a képernyő mindkét oldalán, és hogy a szalag teljesen érintkezik a kerettel.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Explorer (2025-2026)