

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/felszerelést csak azután rögzítsen, hogy a tartó már a helyén van.



1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt annak a területnek a megtisztításához, ahová a tartót szerelni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét. Akassza a tartó felső szélét a légbeömlő ház felső szélébe.
2. Nyomja előre a tartó alját, amíg az alsó perem rá nem pattan a légbeömlő ház aljára.
3. A tartó bármelyik középső légbeömlőre felszerelhető.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Porsche Macan (2025-2026)

