



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköz tartót/felszerelést a tartó rögzítése után kell csatlakoztatni.



1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztításához, ahová a tartó kerül. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét. Akassza a tartó alsó szélét a szellőzőnyílást körülvevő keretre.

2. Nyomja előre a tartó tetejét, amíg a felső szél beakad a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.

3. A tartó mindkét középső szellőzőnyílásra felszerelhető.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Porsche Cayenne (2025-2026)

