



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip tartót rögzíti. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/felszerelést a tartó helyére kerülése után kell rögzíteni. Ez a tartó a képernyő szélességén belül bármilyen pozícióban telepíthető.



1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztítására, ahová a tartót telepíteni fogja. Távolítsa el az öntapadós szalag fedelét. Helyezze a fedlapot kívánt pozícióba a képernyő tetején. Helyezze a tartó alsó részét a képernyő mögé. Nyomja a képernyő hátuljára, hogy az öntapadós szalag megfelelően rögzüljön.



2. Akassza a tartó felső szélét a műszerfal tetejének szélére.

3. Csavarja össze az alkatrészeket a mellékelt csavarokkal.

4. A ProClip tartó a helyén van. A tartó a képernyő tetején kívánt helyre telepíthető.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Jaguar XF (2024-2026)