

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip tartót rögzítené. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/felszerelést a tartó helyére kerülése után kell rögzíteni.



1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt annak a területnek a tisztítására, ahová a tartó kerül. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét. Akassza a tartó felső élét a bal oldali központi légbeömlőt körülvevő keretre.

2. Húzza le a tartó alsó részét, és nyomja előre, hogy az alsó él beakadjon a műszerfal panelje alá.

3. A ProClip tartó a helyén van.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mini Cooper (2025-2026)

