



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/felszerelést csak a tartó helyére illesztése után rögzítsen.



1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztításához, ahová a tartót fel fogja szerelni. Távolítsa el a ragasztószalag fedőrétegét. Helyezze a tartó felső szélét középre az légbeömlők alsó keretén.

2. Nyomja be a mellékelt résnyitók vékony végeit a középkonzol részébe, hogy kiszélesítse a tartó mindkét oldalán lévő rést.



3. Nyomja előre a tartó elülső részét és felfelé az alsó élét, amíg az alsó él be nem kerül a résnyitók közé. Húzza ki a résnyitókat.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Camry (2025-2026)

