



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót telepítse: bármilyen készüléktartót/felszerelést csak a tartó helyére kerülése után kell rögzíteni.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztítására, ahol a tartót telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét. Akassza a tartó felső részén lévő ívelt élt a légbeömlőt körülvevő keret alá.
2. Nyomja előre a tartó alsó részét úgy, hogy az alsó él a légbeömlőt körülvevő keret fölé akaszkodjon.
3. A tartó bármelyik légbeömlőre felszerelhető.
4. A ProClip tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia K4 (2025-2026)