



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/felszerelést a tartó rögzítése után kell felszerelni. Ez a tartó két részből áll.



1. Helyezze a tartó mindkét felét a bal oldali konzol oszlop köré. Használja a mellékelt imbuszkulcsot a csavarok becsavarásához a tartó jobb oldalán. Még ne húzza meg a csavarokat.



2. Csavarja be a csavarokat a tartó bal oldalán. Még ne húzza meg a csavarokat.

3. Állítsa be a tartó pozícióját fel/le, ahogy kívánja. Húzza meg a csavarokat, hogy a tartó szilárdan a helyén legyen.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Land Rover Discovery Sport (2025-2026)

