

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót vagy felszerelést a tartó helyére kerülése után kell rögzíteni.



1. Használja a mellékelt alkohollapos kendőt annak a területnek a megtisztítására, ahol a tartót telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét. Akassza be a tartó felső részét a keret és a párnázott szegély közötti részbe a képernyő körül.



2. Nyomja lefelé a tartó tetejét úgy, hogy a ferde él teljesen a részbe menjen.

3. Nyomja a mellékelt résnyitó vékony végét a szegély és a középkonzol közötti részbe, hogy szélesítse a rést. Nyomja előre a tartó alsó részét úgy, hogy a ferde él beakadjon a szegély mögé. Húzza ki a résnyitót.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Santa Cruz (2025-2026); Hyundai Tucson (2025-2026)