



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/felszerelést a tartó helyére szerelése után kell rögzíteni.



1. Helyezze be a mellékelt résnyitó keskeny végét a képernyőt körülvevő panel alatti részbe, hogy kiszélesítse a rést. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztításához, ahová a tartót telepíti. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét.

2. Akassza be a tartó alsó élét a résnyitó melletti részbe. Húzza ki a résnyitót.



3. Húzza/feszítse felfelé a tartó elülső részét. Akassza be a felső élét a képernyőt körülvevő keret és az alatta lévő panel közötti részbe.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Subaru WRX (2022-2026)

