

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót telepítse: minden eszköztartót/felszerelést a tartó helyére kerülése után kell rögzíteni.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt azon terület megtisztításához, ahová a tartót telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag borítását. Tartsa a tartót a képernyő fölött úgy, hogy a rögzítőlemez a képernyő vezetőoldalán legyen.

2. Lassan és határozottan nyomja le a tartó mindkét oldalát, hogy a képernyőre csúsztassa/rögzítse azt. Finoman hajlítsa ki az oldalakat, hogy megkönnyítse a telepítést. Nyomja lefelé, amíg a tartó biztonságosan a helyére nem kerül.

3. A ProClip tartó a helyére került.

4. A ProClip tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo XC90 (2025-2026)