

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip-et. Fontos, hogy először a ProClip tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartó/berendezés csak azután rögzíthető, hogy a tartó a helyére került.



1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztítására, ahová a tartót felszereli. Húzza le a ragasztószalag fedelét. Tartsa a tartót a képernyő fölé úgy, hogy az előlap a képernyő vezetőoldalára kerüljön.



2. Lassan és határozottan nyomja le a tartó mindkét oldalát, hogy a képernyőre csúsztassa/akasztja. Nyomja le addig, amíg a tartó biztonságosan a helyén nem lesz.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Skoda Elroq (2025-2026); Skoda Enyaq IV (2021-2026); Skoda Octavia IV (2020-2026)