



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/felszerelést a tartó felszerelése után kell rögzíteni.



1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület tisztításához, ahová a tartót telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét. Helyezze a hornyolt élt a tartó alsó részén a szellőzőnyílás körül futó keretre.



2. Nyomja le a tartó tetejét, és nyomja előre a felső részt. Akassza a tartó felső élét a szellőzőnyílás körüli keret alá. Nyomja le a tartó alsó részét és nyomja fel a felső részt, hogy a ragasztószalagok megfelelően rögzüljenek.

3. A tartó a képernyő mindkét oldalára felszerelhető.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Master (2025-2026)