

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartóját. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót vagy felszerelést a tartó rögzítése után kell felhelyezni.



1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztításához, ahová a tartó kerül. Húzza le a ragasztószalag fedelét. Helyezze a barázdált élt a tartó alsó részén az légbeömlő háza és az azt körülvevő keret közötti részbe.



2. Nyomja lefelé a tartó tetejét, és nyomja előre a felső részt, amíg nem hallja/érzi, hogy a felső barázdált él bepattan a légbeömlő keretét és a műszerfalat körülvevő rés közé.

3. Nyomja lefelé a tartó alsó részét és felfelé a felső részét, hogy a ragasztószalagok megfelelően rögzüljenek.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW X3 (2025-2026)