



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/berendezést a tartó rögzítése után kell felszerelni.



1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztítására, ahová a tartó kerül. Távolítsa el a ragasztószalag borítását. Helyezze a tartó lapos alsó élét a légbeömlő keretre.



2. Nyomja előre a tartó tetejét, amíg a felső él be nem pattan a légbeömlő keretre. Győződjön meg arról, hogy az alsó él megfelelően be van akasztva az alsó légbeömlő keret mögé.

3. A tartó bármely középső légbeömlőre felszerelhető.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Armada (2025-2026); Nissan Patrol (2025-2026)

